


淋浴用 單槍混合龍頭(本體用)

TWM362

型號



◆感謝您選購TOTO洗手間用單槍混合龍頭。

請詳細閱讀本使用說明書後，正確地使用。

◆關於蓮蓬頭，請參閱蓮蓬頭內「使用說明書」。

◆請務必確認保證書內是否已記入安裝店名、
安裝日等事項。

◆本說明書內附保證書，請務必妥善保存。
必要時請多加利用。

| 前言

安全注意事項	1 ~ 5
各部位名稱	6

| 使用方法

使用前注意事項	7
使用方法	8

| 清潔保養

日常清潔保養	9 ~ 10
定期檢查	11

| 疑難排解

疑似故障	12
售後服務	13 ~ 14

保證書	17
-----	----

安全注意事項 (為安全起見 請務必遵守)

使用前，請先詳閱本「安全注意事項」後，正確使用。

●閱畢後，請務必收存於使用者隨時可取閱之處。

●為方便您安全且正確地使用本商品，並防範對您及其他使用者造成危害、抑或財產損失，本說明書中列出各種不同標示。


各標示及其含意如下所示。

標 示	意 義
 警告	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。
 注意	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財物損失。





■以下列圖示區分，說明應遵守內容的種類。

	為絕對「禁止」的行為。 左圖表示「禁止分解」。
	為務必執行的「強制」內容。 左圖表示「務必執行」。




依型號不同，圖面與實品的形狀可能有部份差異。

！ 警 告		
	<p>請勿使用溫度超過85°C以上的熱水</p> <p>若使用超過85°C以上的高溫熱水，可能導致龍頭壽命縮短、破損造成燙傷，或漏水弄濕家具設備等財物損失。</p>	 85°C以下
	<p>請勿進行本商品構成零件以外的安裝或零件拆卸等改造</p> <p>可能導致商品功能受損、燙傷・受傷、或漏水弄濕家具設備等財物損失。</p>	

! 警 告

 禁 止	<p>請勿讓幼童單獨使用</p> <p>可能導致燙傷・受傷。</p>	
 禁止分解	<p>本說明書中記載的項目以外請勿分解</p> <p>可能導致破損造成燙傷・受傷、或漏水弄濕家具設備等財物損失。</p>	
 禁止碰觸	<p>請勿直接碰觸本體左側及熱水側後彎腳</p> <p>可能因熱水側高溫導致燙傷的情形發生。</p>	
	<p>使用高溫熱水時，請勿直接碰觸出水管及龍頭本體</p> <p>因出水管及龍頭本體處於高溫狀態，可能導致燙傷。</p>	
 務必執行	<p>使用冷熱水前，請務必以手確認是否為適當溫度</p> <p>高溫熱水流出可能導致燙傷。 另外，進行龍頭出水口與蓮蓬頭切換時或切換蓮蓬頭出水狀態時，請注意溫度可能升高。</p>	
 務必執行	<p>使用前，請先操作切換把手確認是由龍頭出水管側或是蓮蓬頭側出水</p> <p>若弄錯時，可能不經意淋濕或燙傷。</p>	

! 警告

 務必執行	<p>請先確認把手的溫度位置後再出水</p> <p>高溫熱水流出可能導致燙傷。</p>	
	<p>使用完高溫熱水後，請務必將把手位置轉回冷水側</p> <p>下次使用時，高溫熱水突然流出可能導致燙傷。</p>	
	<p>使用完高溫熱水後，請讓冷水短暫流出一段時間</p> <p>下次使用時，殘留在龍頭內的高溫熱水流出，可能導致燙傷。</p>	
	<p>請慢慢轉動把手位置</p> <p>若快速轉動熱水側旋鈕，水溫急遽上升可能導致燙傷。</p>	
	<p>請定期(1年2次以上)檢查配管周圍，確認有無漏水或鬆脫</p> <p>若因為老化・磨損等造成零件破損，可能導致燙傷・受傷、或漏水弄濕家具設備等財物損失。</p>	
	<p>調節熱水流量時，請注意小心進行</p> <p>高溫熱水流出，可能導致燙傷。</p>	




禁 止

⚠ 注意

請勿施予重力或撞擊

可能導致破損、漏水弄濕家具設備等財物損失。



鬆脫等異常時，請勿原狀放置

若鬆脫等異常後放置，零件的破損和電鍍零件的表面破裂，有可能會導致受傷。


萬一，發現零件破損和電鍍破裂的場合，請立刻委託維修。



電鍍部分，請勿撞擊、過度施力操作

電鍍的表面破裂，有可能會導致受傷。


萬一，電鍍的表面破裂的場合，請立刻委託維修。



請勿使用中性清潔劑以外的產品


(請參照P.10)

若使用中性清潔劑以外的產品時，有可能會導致變色和破損。



冷水水壓請務必高於或等於熱水水壓


若熱水水壓高於冷水水壓，會變得無法正常調節溫度，可能導致燙傷。即使加壓熱水水壓的場合，也請務必設比冷水水壓低或同壓。





務必執行

請慢慢操作切換把手

若快速關閉會發出「咚」的聲音，對配管造成衝擊，導致漏水弄濕家具設備等財物損失。




⚠ 注意


	<p>長時間不使用時，請關閉止水栓或配管部的給水總開關 可能導致漏水等意外事故。</p>	
	<p>請勿讓化妝品等附著在龍頭上 卸妝油、髮蠟、洗面乳、染髮劑等若附著在樹脂製零件上放置後，有可能導致變色或破損。 萬一，若附著的場合，請立即使用水清洗。</p>	

各部位名稱

後彎腳類型：具止水栓功能



給水腳類型：無止水栓功能




*依據型號的不同，圖示與現品可能有部分差異。

使用前注意事項

流量的調節

把手全開時，若流量過多的場合，請依以下要領調節 **止水栓**。

1. 將把手開關向冷水側旋轉到底。




2. 請以冷水側止水栓調節流量至15L/分。(裝滿洗面器大約將近15秒的程度。)

順時針轉動流量變少，
逆時針轉動流量變多。



3. 將把手向熱水側旋轉到底，如同2.的步驟，使用熱水側止水栓調節流量。


! 警 告	
務必執行	請注意，請小心調整熱水側流量 熱水流出，有可能導致燙傷。



使用方法

出冷水(熱水)

熱水側




把手向上開啟後

向右側旋轉出冷水。
向左側旋轉出熱水。

手持蓮蓬頭切換

蓮蓬頭側



浴缸側出水口

浴缸側出水

將把手向上開啟。

開啟把手後，直接從浴缸側出水口出水。


手持蓮蓬頭

將切換閥向上拉起。

切換閥向上拉起即可切換至手持蓮蓬頭出水。

欲切換至浴缸側出水必須關下把手後，再次開啟。

停止出冷水(熱水)



把手向下即可關閉出水。

注意


「水錘現象」

意即急速關水時發出「咚」的聲音之現象，並非龍頭不良。因為有可能導致配管損傷或漏水等，請注意慢慢關閉把手，避免水錘現象發生。



日常清潔保養

為充份發揮產品功能、及保持龍頭美觀並衛生地使用，請做好日常清潔保養。

出水口的清潔保養



(例)鈕扣或硬幣等



(例)鈕扣或硬幣等

1. 拆取下出水口外蓋、墊片。
在出水口外蓋的溝處，使用圓板狀的東西(鈕扣或硬幣等)碰觸。

請勿使用一字起子等前端尖細物。



2. 若出水口外蓋阻塞著垃圾或
髒污，請使用牙刷等物清除。

3. 安裝出水口外蓋和墊片。

※分解時，請注意不要遺失零件。

※請注意出水口外蓋的方向。




清潔保養

使用布料的清潔保養

●輕微髒污的情形時

請以沾水(或溫水)後擰乾的柔軟布料，擦去髒污。




●嚴重髒污的情形時

請以柔軟布料沾取適量稀釋過的浴室用中性清潔劑擦拭後，以水清洗再擦乾。

請求

請勿使用會損傷龍頭表面的物品。

- 酸性清潔劑、含氯漂白劑、鹼性清潔劑
有可能導致龍頭表面變色，樹脂零件破損。
- 稀釋劑、揮發劑等溶劑
有可能導致橡膠和樹脂零件破損。
- 去污劑、研磨粉等含有粗顆粒的清潔劑
- 尼龍刷、棕刷、塑膠刷等
會造成龍頭表面受傷。



定期檢查

為讓您安全・舒適地使用，請進行以下的定期檢查。

配管周圍的漏水(一年2次以上)



確認配管周圍有無漏水。

若因劣化・磨損等造成零件破損，可能導致受傷、或漏水弄濕家具設備等財物損失。

漏水的情形時，請關閉止水栓或給水總開關
(請參照P.12)洽詢原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。

TEL : 0800-890-250

商品的鬆脫(一年2次以上)



確認商品有無鬆脫等異常。

配管周圍若有鬆脫的情形下持續使用時，會對配管造成負荷，而導致漏水。

還有，鬆脫等的異常持續放置後，零件的破損和電鍍零件表面破裂，有可能導致受傷。


若依然有鬆脫時，請洽詢原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。

TEL : 0800-890-250

疑似故障時

緊急止水的方法

配管周圍的漏水或水流不止等緊急情況時，請依下圖要領關閉止水栓或給水總開關。



使用一字起子，
關閉止水栓。

若仍無法停止出水，
請關閉水源總開關。

● 以下情形時，並非故障。

委託修理之前，請確認以下事項。

若仍無法解決時，請洽詢原購買的販售店、安裝公司、或台灣TOTO免付費服務專線。
TEL：0800-890-250 詳細內容請參閱售後服務(P.13)。

委託修理之前			
現象	建議檢查之處	處置方法	頁數
無法止水	開關把手是否在止水位置？ (是否為全關的狀態？)	將開關把手位置對齊 止水位置關閉。	8頁
流量小	止水栓是否全開？	在止水栓調節流量。	7頁
	出水口是否有異物阻塞？	清潔出水口。	9頁
	與瓦斯熱水器組合安裝使用時， 能力切換式的熱水器是否設定至適當 能力？	請將瓦斯熱水器的能力 設定至適當能力。	—
只出熱水	冷水側止水栓是否完全打開？	在止水栓調節流量。	7頁
只出冷水	熱水側止水栓是否完全打開？	在止水栓調節流量。	7頁
	熱水器供給的熱水是否充足？	確認熱水器的設定溫度 ・動作。	—
溫度 不易調節	熱水側・冷水側止水栓是否全打開？	在止水栓調節流量。	7頁
	熱水器供給的熱水是否充足？	確認熱水器的設定溫度 ・動作。	—
	出水口是否有異物阻塞？	清潔出水口。	9頁

若不清楚止水栓的位置時，請洽詢原購買的販售店、安裝公司。

售後服務

使用年數

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

▲
安裝日

客戶進行日常清潔保養・檢查

消耗性零件的更換

檢討購買
更換

磨損、品質劣化零件的更換

(依內容不同請洽詢原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO)

【委託維修前，請先確認「疑似故障時」(P.12)!】

保證書（本說明書的P.15即為保證書）

- 本商品依據保證書內容做出保證。請確認是否填入安裝日、安裝公司名(或販售店)及捺印。另外，請詳細閱讀保證書內容後，妥善保存。
- 保證期間請確認保證書。

關於保證

●保証期間中

依據保證書的規定進行維修。因為保證期間內也可能必須付費維修，請詳細確認保證書內容。例如：「未遵照使用說明書、施工說明書、產品上的注意標籤等產生的不良問題」等情形時，需收取費用。

●保証期間過後

經維修後可繼續使用的商品，將根據顧客要求進行維修並收取費用。
→請確認「委託修理時」「維修費用的構成明細」(P.14)。

關於零件的更換

免費維修所更換的零件・商品為台灣TOTO所有。

修補用零件的供給期間

本商品的修補用零件（維持功能上不可欠缺的零件，使用期間中需要更換的可能性大之物品）的供給期間為製造中止後7年。

疑
難
排
解

磨損・劣化零件的更換

●止水栓及墊片如果磨損・劣化可能導致漏水。

此情形時，該零件需要更換。

●磨損・劣化零件的更換請洽詢原購買的販售店、安裝公司、或台灣TOTO免付費服務專線。

TEL : 0800-890-250

委託維修時

【委託修理單位】


原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。

TEL : 0800-890-250

【需要聯繫的內容】

- ① 住址、姓名、電話號碼
- ② 商品名
- ③ 型號
- ④ 安裝日
- ⑤ 故障內容、異常情形(何處漏水等)
- ⑥ 希望到府維修日期

型號請確認貼於  部分的標籤。



【不明白之處及維修相關洽詢】

原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。TEL : 0800-890-250

維修費用的構成明細<委託TOTO維修的場合>

修理費用由 **技術費用** + **零件費用** + **出差費用** 構成。

技術費用：檢測、故障部位的修理及更換零件、調整、修理結束後的定期檢查等作業所收取的費用。

零件費用：修理時所使用零件費用。

出差費用：維修技術人員的派遣費用。

MEMO

MEMO

TOTO®

保證書

本保證書證明本產品為台灣地區的TOTO正式授權代理商-台灣東陶之正式販售商品。
依以下記載之<免費維修規定>提供維修

從購買日期起算之保證期間內,若發生故障,請出示本保證書予購買的安裝公司、販售店或台灣東陶要求維修。

顧客	姓名	先生 女士
	地址	
購買日期	年 月 日	
販售店名	TEL	印
		產品名稱
		產品型號
		保證期間

★ 致顧客

當您領取本保證書時,請確認販售店是否填寫購買日期並蓋店章。

本保證書不會再發出,請妥善保存(未蓋店章時,視同無效)。

<免費維修規定>

※為保障您的權益,請務必確認本保證書是否蓋有販售店之店章並記載購買日期。若未蓋店章及記載購買日期,恕難提供免費維修服務。

- 1.依照使用說明書手冊等所記載之使用方式、注意事項正常使用而發生故障時,於保證期間內免費維修。
- 2.於保證期間內,請求安裝公司、販售店、台灣東陶或相關單位提供免費維修服務時,請出示本保證書。
- 3.因搬遷等原因需要對本商品進行拆卸、移機時,為避免拆卸、移機不當造成故障或損壞,請事先與購買的安裝公司或販售店商談,搬遷時也請務必攜帶使用說明書。
- 4.保證期間內若有下列情形,仍須收取維修費用:
 - (1)未依照使用說明書手冊等所記載之使用方式、注意事項而不當使用,或因不當修理、改造而造成之故障或損壞。
 - (2)因不當拆卸、移機等所引起之故障或損壞。
 - (3)火災、地震、水災、落雷、凍災、其他天災、公害、鼠類等動物和昆蟲破壞、排水管及排糞管內沼氣(硫化氫等腐蝕性氣體)、鹽害或異常電壓造成之故障或損壞。
 - (4)因使用非指定電源(電壓、頻率)及異常水質引起之故障或損壞(跳電、濾網阻塞、橡膠磨耗劣化等)。
 - (5)因砂石及垃圾等引起之損壞及耗損零件(乾電池等)之耗損。
 - (6)清潔保養上之不慎所引起的污垢、鐵鏽、外觀變色、排水不良等狀況(禁用含酸、鹼之清潔劑)。
 - (7)未出示此保證書時。
- 5.本保證書僅限台灣國內有效。
- 6.本保證書將不再發出,請務必妥善保存。
- 7.本保證書在以上所記載的期間、條件下均免費維修,保證期間過後的維修若有不明白之處,請向購買的安裝公司或販賣店詢問。
- 8.免費維修所更換之零件、商品,歸台灣東陶所有,將予以回收。

台灣東陶免付費服務專線

0800-890250

台灣東陶股份有限公司

台北市松仁路101號3樓 (c) TEL:(02)8789-0250

G060022
2016.11